

カム用ナット 緩み止め平座金の取付方法

- ①ツメの先端、3箇所を2ミリ程度ペンチ等で内側へ曲げておきます。
- ②緩み止め平座金をナットの下に入れ、3つのツメのうち一つがナットの辺と垂直になるように締め付けます。

(注) 先端のみ曲げる

ナット 緩み止め平座金 カム

図では、このツメが垂直

(注) 丸のついた箇所のようにナットと緩み止め平座金のツメのどれか一箇所が垂直になるようにしてください。

③緩み止め平座金のツメ(ナットと垂直にしたツメ)一箇所をペンチ等で、ナットに密着させるように曲げ、ナットが回らないようにしてください。

側面から見た時に図のようになるまで曲げてください。

悪い例①

ナットの辺とツメが垂直でないもの。

悪い例②

ナットとツメが密着していないもの。

裏カバー付タイプの場合