

取付方法

パイプベース



1.
柱の間隔に合わせてパイプベース本体裏側の2つのツメを柱の幅に合わせて高さを決めます。



2.
上部のつめを両端同時に柱の穴に差し込みます。



3.
次に下部のツメを柱の穴に差し込んで、本体の取り付けは完了。



4.
ソケット部分にあらかじめ差し込んでいる上がり止め防止のフタを外してから、パイプを上からのせます。



5.
上がり止めのフタをソケットに差し込みます。



6.
パイプベースとパイプの取り付けは完了。