

引分けレール加工方法について

(ご確認事項)

『インナー』のカット及び『引分けパーツ』の取付けは現場合わせにて行って下さい。


- ・各種部材の寸法の設定（中心で引分ける場合）

『レール』および『インナー』を下図のようにカットします。

レール  → L




インナー  → $(L \div 2) - 5$



- ・引分けパーツの取り付け

下図のようにレールの中心位置の内側に『引分けパーツ』を貼り付けます。
☆片側ずつ離けい紙を剥がして貼ると、作業しやすいです。



- ・インナーのレール内への取り付け

『インナー』を下図のように中央部が空くようにレールの両側に差し込んで取り付け完了となります。

